

NOTICE D'UTILISATION

ANDUZE

MANUFACTURE
DES CÉVENNES

LE SIÈGE QUI RESPIRE



Siège fabriqué en
FRANCE

Mécanisme **Synchrone**



Notice vidéo



MANETTE DE RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DU SIÈGE

Pour avancer / reculer

Avec la main droite, tirez la manette vers la droite et, en utilisant votre poids corporel, amenez l'assise à la position désirée.



VERROUILLAGE DE LA BASCULE

Avec la main gauche, faites pivoter la manette vers le haut pour verrouiller le dossier. Désenclenchez le verrouillage en basculant la manette vers le bas, puis appuyez-vous sur le dossier pour le libérer.



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR D'ASSISE

Lever

Avec la main droite, faites pivoter la manette vers le haut tout en vous relevant du siège.

Baisser

Avec la main droite, tirez la manette vers la droite tout en étant assis.



RÉGLAGE DE LA TENSION D'INCLINAISON DU DOSSIER

Tournez la molette dans le sens horaire pour augmenter la tension du mécanisme, ou dans le sens antihoraire pour la diminuer.

1. HAUTEUR D'ASSISE

Pour régler la hauteur de l'assise, faites pivoter vers le haut la manette située sur la droite du mécanisme, sous l'assise. Levez-vous légèrement pour accompagner le réglage.



2. TRANSLATION D'ASSISE

Elle vous permet d'augmenter la profondeur de l'assise afin de mieux soutenir les utilisateurs de grande taille. La manette de réglage se trouve sous le côté droit du siège. Il suffit de tirer la manette vers la droite et d'accompagner l'assise pour faire glisser le siège vers l'avant ou l'arrière. Vous pouvez aussi régler la translation avant de vous asseoir, en tirant l'assise vers l'avant.



3. RÉGLAGE DE LA TENSION DU MOUVEMENT

Tournez la molette située sous le mécanisme vers la gauche ou vers la droite afin de régler la tension du mouvement. Ce réglage permet d'augmenter ou de réduire la force de l'inclinaison du dossier et de l'assise.



4. VERROUILLAGE DE L'INCLINAISON DU DOSSIER

Faire pivoter vers le haut la manette située à gauche du mécanisme pour verrouiller le siège selon l'angle d'inclinaison souhaité. Faire pivoter la manette vers le bas pour libérer le mouvement en vous aidant de votre poids corporel.



5. SOUTIEN LOMBAIRE

Sous l'assise une pompe vous permet de gonfler le soutien lombaire intégré dans le dossier. Pressez-la jusqu'à ce que vous ayez le maintien au niveau souhaité. Pour dégonfler le soutien, appuyez sur le bouton de dégonflage situé sur le dessus de la pompe.



6. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU DOSSIER

Asseyez-vous sur le siège, montez le dossier mains dans le dos jusqu'au cran souhaité, pour descendre complètement le dossier, monter celui-ci jusqu'au dernier cran et laissez redescendre le dossier à sa position la plus basse.



7. ACCOUDOIRS

Le bouton pour monter ou descendre les accoudoirs est situé à l'extérieur de chacun d'eux comme sur la photo (1). Déverrouillez le pad en appuyant sur le bouton (2), puis positionnez le pad en fonction de vos besoins.



8. ACCOUDOIRS RÉGLAGE EN LARGEUR

Les accoudoirs présents sur l'Anduze ont la particularité d'être réglables en largeur. Pour ce faire déverrouillez la manette en position (1), puis déplacez à droite ou à gauche sur le rail en fonction de la position souhaitée.



9. RÉGLAGE DE APPUI-TÊTE

L'appui-tête est réglable en hauteur et en inclinaison.



Conseils **d'entretien**

Comment nettoyer et entretenir son siège de Bureau ?

Utiliser un siège de bureau de qualité est indispensable pour optimiser son confort au quotidien, il est donc important d'en prendre soin.

En tant qu'employé de bureau, vous connaissez probablement l'importance d'utiliser un siège de bureau ergonomique. Celui-ci vous permettra de travailler à votre bureau pendant de longues heures évitant l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Mais pour l'aider à durer dans le temps vous devrez le nettoyer et l'entretenir.

ENTRETIEN DES PARTIES MÉTALLIQUES ET PLASTIQUES

Utilisez un chiffon doux et des produits sans détergent, sans solvant, sans acide et sans alcool. En cas de besoin de désinfection, l'utilisation d'une solution à base d'hypochlorite de sodium (0,1 à 0,5% de dilution). Eviter les solutions à base de Peroxyde d'hydrogène.

ENTRETIEN DES PARTIES TISSU / VINYLE

Assise, dossier et appui tête.

Passer l'aspirateur en veillant à utiliser un embout lisse sur les parties en tissu. Utilisez uniquement un embout équipé d'une brosse, faire la poussière avec un chiffon antistatique. Nettoyer à l'aide d'un chiffon humidifié et un peu d'eau savonneuse.